

실외에서 문잠그기

카요프 ①

〈자동잠금 기능 설정된 경우〉
문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.

카요프 ②

〈수동잠금 기능 설정된 경우〉
[번호판]을 터치하면 문이 잠깁니다.

실내에서 문열기

카요프 ①

〈버튼으로 문열기〉
문이 잠긴 상태에서 실내측 몸체의 [OPEN/CLOSE] 버튼을 누르면 문을 열 수 있습니다.

카요프 ②

〈수동으로 문열기〉
문이 잠긴 상태에서 실내측 몸체의 [수동 개폐 장치]의 손잡이를 잡고 돌리면 문을 열 수 있습니다.

실내에서 문잠그기

카요프 ①

〈버튼으로 문 잠그기〉
도어록이 열린 상태에서 실내측 몸체의 [OPEN/CLOSE]버튼을 누르면 도어록이 잠깁니다.

카요프 ②

〈수동으로 문 잠그기〉
도어록이 열린 상태에서 실내측 몸체의 [수동 개폐 장치]의 손잡이를 잡고 돌리면 도어록이 잠깁니다.

강제 잠금 기능

▶ 외부 이중잠금

제정판

[번호판] 터치 후,

등록된 [비밀번호]를 누른 후

㉔버튼을 누른 다음 부저가 "삐~삐~삐~" 3회 울릴 때까지 ㉔버튼을 누릅니다.

해제 방법

외부에서 등록된 비밀번호, 카드로 작동시켜 문열림 및 문잠김이 작동 되면 이중잠금 설정이 자동 해제됩니다.

▶ 내부 이중잠금 - 문 밖에서 비밀번호, 카드로도 문을 열 수 없게 하는 기능입니다.

제정판

1.문이 잠긴 상태에서
2.실내측 몸체의[OPEN/CLOSE] 버튼을 3초간 누르면 '확인음'이 나오면서 설정이 완료됩니다.

3초간 누름

해제 방법

실내측[수동 개폐 장치] 또는 [OPEN/CLOSE] 버튼을 짧게 눌러서 작동시켜 문을 열면 이중잠금 설정이 해제됩니다.

소리 조절 기능

사용자가 작동소리를 단계별로 조절하여 사용하는 기능입니다. (문이 잠긴 상태에서 가능)

사 용 방 법

[번호판]을 터치 후

등록된 [비밀번호]를 누른 후

㉔버튼을 누릅니다.

실외측 번호판 ③또는 ㉔버튼을 누릅니다.

참고

실외측 번호판 ③버튼을 여러 번 누르면 소리가 점점 커짐
㉔버튼을 여러 번 누르면 소리가 점점 작아짐
소리가 무음 가능 상태에서는 번호판의 번호를 누를때 마다 번호판이 깜박입니다.

침입 경고

문이 잠김 상태에서 비정상적으로 (예:문통을 벌려서 침입) 문열림 상태가 감지되면 80데시벨(db) 이상의 경고음이 발생합니다.

카요프 ①

〈침입경고 해제방법〉
건전지를 제거하거나, [비밀번호] 또는 등록된 [카드]를 접촉시키면 해제됩니다.
※제품의 온도가 높은 상태에서는 해제가 안됩니다.

장난방지 경고 및 1분 작동정지 기능

등록되지 않은 [비밀번호]나 [카드]가 연속 5회 반복해서 입력되면, 경고음이 발생하면서 1분간 작동이 정지됩니다.

카요프 ①

연속 5회 입력시

카요프 ②

카드로 접촉시

사각잠금쇠 걸림 알침 기능

문이 열리거나 잠길 때, 실내측 몸체의 데드볼트(사각잠금쇠)가 정상적으로 나오거나, 들어가지 못하고 걸리는 경우 '삐삐삐삐삐' 경고음이 3회 발생 합니다.

카요프 ①

"삐삐삐삐삐"

카요프 ②

"삐삐삐삐삐"

주의

계속해서 경고음이 발생하거나, 정상적으로 동작하지 않을 경우 도어록의 위치를 재조정하여야 하므로, 설치점 또는 도어록 전문가의 도움을 요청하시기 바랍니다.

건전지 교체 경고

정상 작동 이후에 '삐릭 삐릭 삐릭'음과 함께 실외측 적색 LED 점등이 발생하면 건전지를 교체하십시오. 이때 반드시 새 건전지로 모두 교체하셔야 합니다.

카요프 ①

건전지 교체

카요프 ②

"삐릭 삐릭 삐릭"

자동·수동 잠금 설정

문을 자동(또는 수동)으로 잠그는 선택 기능입니다.

자동잠금 기능 설정

문을 반쯤 열어 둔 상태에서

실내측 몸체의 사각잠금쇠를 나오게 한 후

[번호판]을 터치 후,

[비밀번호]를 입력합니다.

㉔버튼을 두번 누른 후,

㉔번 버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 자동잠금 기능이 설정됩니다.

수동잠금 기능 설정

문을 반쯤 열어 둔 상태에서

실내측 몸체의 사각잠금쇠를 나오게 한 후

[번호판]을 터치 후,

[비밀번호]를 입력합니다.

㉔버튼을 두번 누른 후,

㉔번 버튼을 누르면 확인음 소리가 나면서 수동잠금 기능이 설정됩니다.

주의

수동잠금이 설정되면 문잠김 센서가 작동하지 않습니다.

고온 감지 경고

화재가 의심될 정도의 높은 온도가 감지되면 (60℃±10℃), 안전을 위하여 강력한 경고를 발생과 함께 잠금 상태를 자동으로 해제합니다.

〈고온경고 해제방법〉
건전지를 제거하거나, [비밀번호] 또는 등록된 [카드]를 접촉시키면 해제됩니다.
※제품의 온도가 높은 상태에서는 해제가 안됩니다.

주의

실내측 몸체가 직사광선에 장시간 노출되면,온도센서가 작동하여 경고음이 발생 할 수 있습니다.

소비자 보호 규정

서비스에 대하여

저희 본사에서는 품목별 소비자 피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
제품의 설치는 설치전문가에게 의뢰하여 설치하시고 설치 전문가가 아닌 사람이 설치하여 고장이 난 경우 A/S를 받으실 수 없습니다.
고장 발생시 서비스센터로 연락바랍니다.

무료 서비스 (제품보증 기간은 1년, 부품보유 기간은 5년입니다.)			
소비자 피해유형	보상내역		
	보증기간 이내·보증기간 이후		
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생시	교환		
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 이상 발생시	제품교환		
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 4회이상 고장 발생시	제품교환	유료수리
수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간이내)	제품교환	정액감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이후)	제품교환	정액감가상각 후 교환

제품 보증서

제 품 명	
일 련 번 호	
구입(설치)일	20 년 월 일
고 객 성 명	
전 화	
주 소	

설치점 상호

전 화

주 소

설치 기사명

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자나 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1) 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2) 무상보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.

제품 인증내역	
기기의 명칭	RFID/USN용 무선기 (13.56MHz 대역 사용기기)
인증발행사 상호	(주)메타네트웍스
제조사 / 제조국가	(주)메타네트웍스 / 대한민국
판 매 원	(주)메타네트웍스
인증번호	MSIP-CMM-MNL-MD-S100
공산품명 및 모델구분	MD-S100 비열쇠식 <D-NF-T-NK-S>
제조년월	20 년 월 일

※ 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 사용설명서의 내용은 제품의 기능 향상을 위해, 사용자에게 사전 통보 없이 임의로 변경될 수 있습니다.